

 Ростелеком	Программа и методика испытаний абонентского оборудования для подтверждения соответствия универсальным техническим требованиям GPON-медиум	
Редакция: 2.2/2022	№ бизнес-процесса: БП.ПР.05	Стр. 1 из 2

Таблица разграничения прав пользователей

Конфигурационная единица	Учетная запись пользователя (admin)	Учетная запись супер-пользователя (superadmin)
Информация об устройстве - S/N, Модель, версия платформы и ПО, контрольная сумма.	Просмотр, возможность обновления ПО	Просмотр, возможность обновления ПО
Конфигурация устройства	Сохранение, экспорт и импорт конфигурации устройства. Экспорт возможен в двух вариантах: - шифрованный файл конфигурации. Содержит все настройки, импорт восстановит все услуги; - нешифрованный. Не содержит конфигурации VoIP. Импорт не восстановит услугу телефонии.	Сохранение, экспорт и импорт конфигурации устройства. Экспорт возможен в шифрованном или нешифрованном вариантах, файл содержит все настройки.
WAN порт	Просмотр состояния и статистики	Просмотр состояния и статистики
Сервис Интернет (только с признаком Интернет и когда телефония и/или TR работают через DG)	Просмотр и изменение (логин/пароль PPPoE, user-vlan, признак, MTU)	Просмотр и изменение (логин/пароль PPPoE, user-vlan, признак, MTU)
Сервис телефонии и телефонные порты (только если есть признак телефония на WAN соединении)*	Только просмотр состояния и номера	Просмотр и изменение
Сервис TR069 (только если есть признак TR069 на WAN соединении)	Только просмотр состояния	Просмотр и изменение
Возможность редактирования параметров TR-069	Не отображается	Просмотр, изменение через смену ПО
Сервис Telnet	Не отображается	Включение/отключение, авторизация
Возможность авторизации в CLI (Telnet/SSH)	Отсутствует	Есть
Igmp proxy	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение
Группировка WAN интерфейсов	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение
Настройки NTP	Просмотр настроек	Просмотр и изменение всех настроек
Настройки ARP	Просмотр кеша	Просмотр кеша
Настройки локального DHCP	Просмотр IP/MAC информации, настройка статических DHCP привязок	Просмотр IP/MAC информации, настройка статических DHCP привязок
Состояние Wi-Fi**	Полный, пароль WiFi скрыт, но его можно посмотреть	Полный, пароль WiFi скрыт, но его можно посмотреть
Регуляторный домен Wi-Fi**	Просмотр	Просмотр и изменение
Настройки сервиса QoS	Не отображается	Просмотр и изменение
Настройки LAN портов	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение
Настройки исключений NAT	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение
Проброс портов NAT, DMZ, ALG	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение



Программа и методика испытаний абонентского оборудования для подтверждения соответствия универсальным техническим требованиям GPON-медиум

Редакция: 2.2/2022

№ бизнес-процесса: БП.ПР.05

Стр. 2 из 2

Настройки Firewall IPv4	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение
Настройки Firewall IPv6	Просмотр и изменение. Отключение не возможно	Просмотр и изменение
Маршрутизация	Просмотр текущей таблицы маршрутизации и добавление статических маршрутов (IPv4/IPv6). Настройка динамической маршрутизации. При этом, интерфейсы с признаком TR-69 и IP телефонии не могут быть частью настраиваемых статических маршрутов и использоваться в динамических протоколах маршрутизации (не отображаются в списке предлагаемых и выдается ошибка, если next-hop находится за подобным интерфейсом) Нельзя	Просмотр текущей таблицы маршрутизации и добавление статических маршрутов (IPv4/IPv6). Настройка динамической маршрутизации.
Фильтрация по MAC адресам LAN/WLAN	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение
Настройки UPnP на LAN/WLAN	Просмотр и изменение только со стороны LAN	Просмотр и изменение только со стороны LAN
Смена пароля	Смена собственного пароля	Смена любых паролей
Сетевые инструменты (ping, ping6, traceroute, traceroute6)	Отображается	Отображается
Другие инструменты дебага (mirror)	Не отображается	Отображается
Статистическая информация	Только просмотр любой статистики	Просмотр и обнуление любой имеющейся статистики
Системные журналы	Только просмотр	Просмотр и очистка
Пароль PPPoE и текущий пароль web	Не отображается	Не отображается
Логин PPPoE	Отображается	Отображается
Пароль PLOAM	Не отображается, нет возможности изменить через webUI (только через мастер)	Отображается, есть возможность изменить.
Управление резервированием каналов GPON/LTE***	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение
«Мастер» настройки B2B сервисы***	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение

* Для ONT: Low, Medium, B2B, Expert_LTE, Medium (ЦСМ)

** Для ONT: Medium, Expert, B2B, Expert_LTE, Medium (ЦСМ), Expert (ЦСМ)

*** Для ONT Expert_LTE